



คู่มือการใช้งาน



DMSS Application




iDMSS Plus (iOS) หรือ gDMSS Plus (Android)


สามารถส่งออกรายการ (List) ของเครื่องบันทึกภาพที่มีรายการอยู่ใน App โดยแปลงให้เป็น QR Code แล้วนำ QR Code นี้ ส่งไปยัง Smartphone เครื่องอื่น (หรือ App DMSS) แล้ว Add เข้าไปใน App ได้เลย

สามารถส่งออกรายการได้ครั้งละ 1-10 รายการ
กรณี มีรายการเครื่องบันทึกอยู่ใน App เป็นจำนวนมาก อาจจะต้องทำการส่งออก
รายการหลายรอบ

1.คลิก ปุ่ม Home



2.คลิก ปุ่ม อุปกรณ์




วิธีส่งออกรายการเครื่องบันทึกภาพ ให้เป็น QR Code

3.คลิก ปุ่ม Export




4.เลือกเครื่องบันทึกที่ต้องการ >สร้างการดอปกรณ์




กรณีมีรายการเครื่องบันทึก
เป็นจำนวนมาก
จะสามารถเลือกได้
ครั้งละไม่เกิน 10 เครื่อง

5.กด ยกเลิก



6.จะได้รูป QR Code แล้วกด Save



รูปของ QR Code
จะถูกเก็บไว้ที่อัลบั้ม
รูปภาพของเครื่อง




DMSS สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android


DMSS เป็น App ที่ได้รับการพัฒนามาใหม่ล่าสุด ซึ่งจะเข้ามาแทนที่ App เดิม คือ iDMSS Plus และ gDMSS Plus

กรณีผู้ใช้ App iDMSS Plus หรือ gDMSS Plus เดิมอยู่แล้ว สามารถส่งออกรายการเครื่องบันทึกในรูปแบบของ QR Code แล้วนำไป Add ใน App DMSS ได้เลย

1. โหลด App DMSS



2. คลิกที่ App แล้วเลือก อนุญาต






App DMSS




การดาวโหลด และการตั้งค่าครั้งแรก


3.คลิก Enter




4.คลิก ตกลง



5.เลือกประเทศไทย





6.คลิก ข้าม





1.คลิก App DMSS  แล้วคลิก Add

2.เลือก SN/สแกน




3.คลิก ตกลง

4.คลิก เพิ่มจากรูปภาพ






5.ไปที่อัลบั้มรูปภาพ




6.เลือกรูป QR Code



7.คลิก เลือก





8.เพิ่มรายการสำเร็จ







1.คลิก App DMSS แล้วคลิก Add

2.เลือก SN/สแกน



3.คลิก ตกลง

4.นำกล้องไปถ่าย QR Code ของเครื่อง




QR Code ของเครื่องฯ
อยู่ที่ เมนูหลัก >
เครื่องข่าย > P2P


หรือใส่ข้อมูล SN เอง




5. ได้รับรหัส SN แล้วกด ถัดไป




6. เลือกชนิดของอุปกรณ์



7. ใส่ข้อมูล แล้วคลิก Save



8. จะแสดงภาพจากเครื่องบันทึก



1. เมื่ออยู่ที่หน้า โฮม  จะพบรายชื่อของเครื่องบันทึกภาพ และภาพนิ่งของแต่ละกล้อง


ชื่อเครื่องบันทึกภาพ → OfficeCloud

คลิก ▶ ทั้งหมด จะแสดงภาพสดทุกกล้อง

แสดงภาพนิ่ง ของแต่ละกล้อง

กดภาพไปทางซ้าย-ขวา แล้วคลิก เพื่อดูภาพสดของแต่ละกล้องได้


กรณีเข้าใช้งาน App ครั้งแรก จะยังไม่เห็นภาพนิ่งของกล้อง จนกว่าจะเปิดดูภาพของกล้องก่อน



☰ ปุ่มสลับมุมมอง ระหว่าง แสดงชื่อเครื่องพร้อมรูปของแต่ละกล้อง กับ แสดงชื่อเครื่องอย่างเดียว


คลิก ☰ จะแสดงชื่อกล้อง

คลิก > จะแสดงชื่อกล้อง





2. เมื่อคลิก ทั้งหมด จะแสดงค่าเริ่มต้นที่ 4 กล้อง



นิ้วปิด



ใช้นิ้วปิดเพื่อดูหน้าถัดไป



เต็มจอตามแนวนอน (แม่เลือกหน้าจอ)



เปลี่ยนเป็น 9 ช่องหรือ 16 ช่อง



เปิดฟังเสียงจากกล้อง (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)

เล่น, หยุดเล่นภาพ

SD = ภาพปกติ (Sub Stream)
HD = ภาพความละเอียดสูง (Main Stream)



เปิด-ปิดการแสดงผลภาพตามช่องที่เลือกไว้ล่าสุด


บันทึกภาพนิ่ง

ส่งเสียงไปยังเครื่องฯ (หรือกล้อง เฉพาะรุ่นที่รองรับ)


ดูวิดีโอย้อนหลัง

บันทึกวิดีโอ


1. หน้า โฮม เลือก วิดีโอ




2.คลิก เครื่องหมายบวก +



3.เลือกเครื่องฯ และเลือกกล้อง




4.จะแสดงวิดีโอ ในวันที่ปัจจุบัน




กรณีเลือกผิดกล้อง
กดตรงกลางของภาพ
ค้างไว้จนขึ้นข้อความ
แล้วลากออกไป

เลื่อนกราฟเวลา
เพื่อค้นหาเหตุการณ์

5.คลิก เมื่อต้องการดูวิดีโอย้อนหลัง



6.เลือก วันที่ย้อนหลัง แล้วคลิก ตกลง



จุดสีฟ้า
แสดงว่ามีข้อมูลวิดีโอ

เล่นวิดีโอทีละ 1 เฟรม (ต้องหยุดวิดีโอก่อน)

ปรับความเร็วการเล่นวิดีโอ

เปิดฟังเสียง (เฉพาะรุ่นที่รองรับ)

เล่น, หยุดเล่นวิดีโอ

เล่นภาพแวนอนแบบเต็มจอ

ถ่ายภาพนิ่ง


ตัดวิดีโอ

ถ่ายวิดีโอ


ค้นหาจากคลิปวิดีโอ

ใช้ 2 นิ้ว จีบเข้า-ออก เพื่อขยายกราฟเวลา

1. เมื่อพบช่วงเวลาวิดีโอที่ต้องการแล้ว



2. คลิกปุ่ม Play เพื่อเริ่มต้น




เมื่อสิ้นสุด


ช่วงที่ต้องการแล้ว

กด Stop

3. คลิก ตกลง




4. แสดงข้อความ เริ่มต้นไฮลด์วิดีโอ






การตัดวิดีโอและนำออกคลิปไปยังอัลบั้ม

5. หน้า โฮม > เลือกเมนู ไฟล์



6.คลิกเพื่อเลือกไฟล์ที่จะนำออก



7.เลือกไฟล์ที่จะนำออก แล้วกด Save



8.แสดงข้อความ และจะมีวิดีโอไปอยู่ในอัลบั้ม





การตั้งค่า IOS ให้ใช้งานเป็น ค.ศ เพื่อรองรับการดูวิดีโอย้อนหลัง

ไปที่ ตั้งค่า > ทัวไป > ภาษาและภูมิภาค > ปฏิทิน แล้วเลือก คริสต์ศักราช

