




คู่มือการใช้งาน

IC-C15, IPT-A35



วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง ผ่าน iOS

****กล้องจะใช้งานได้เฉพาะ WiFi 2.4GHz เท่านั้น****

1. ตรวจสอบแน่ใจก่อนว่าเครื่อง Smartphone ได้เชื่อมต่อสัญญาณ Wifi ที่ถูกต้องแล้ว
ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi > เลือก WiFi ที่ต้องการให้เชื่อมต่อกับกล้อง



2. ให้อ่านโหลด App ชื่อ iDMSS Plus




App iDMSS Plus

วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง ผ่าน iOS

3.ต่อสายไฟเลี้ยงและอะแดปเตอร์เข้ากับตัวกล้อง จนเห็นไฟสถานะที่หน้ากล้องเป็นสีเขียวกระพริบ




4.คลิก App iDMSS Plus > Home > อุปกรณ์ > เครื่องหมายบวก+ > SN/สแกน




วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง ผ่าน iOS

5.ถ่าย QR Code ที่หลังกล้อง






6.เลือกกล้องไร้สาย > เลือกสัญญาณและ ใส่รหัส Wi-Fi





วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wifi ของกล้อง ผ่าน iOS

7. Smartphone จะทำการส่งรหัสผ่าน Wi-Fi ไปให้กล้อง > ใส่วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้สำเร็จ




เมื่อกำลังสื่อสาร
ด้วย Wi-Fi ได้
ไฟสีเขียวติดค้าง

8. ตรวจสอบชื่อ (คือชื่อกล้อง ใส่อะไรก็ได้), ชื่อผู้ใช้= admin, รหัสผ่าน= admin > คลิกเพื่อบันทึก




การดูภาพสด (Live View)


1.คลิก ดูตัวอย่าง




2.คลิก เครื่องหมายบวก



3.เลือกเครื่องบันทึก




4.เลือกกล้อง




การดูภาพสด (Live View)


5.คลิกที่ภาพ 2ครั้ง จะได้ภาพใหญ่




6.คลิก ปรับความละเอียดภาพ



7.คลิก เพื่อดูภาพความละเอียดสูง



เลือกรูปแบบการแสดงผลภาพแบบ 4, 9, 16 ช่อง




8.แตะ เพื่อดูภาพเต็มจอ




การดูภาพย้อนหลัง (Play Back)


1.คลิก ปุ่ม Home




2.คลิก วิดีโอ



3.คลิก เครื่องหมายบวก




4.เลือก วันที่-เวลา เริ่มต้นและสิ้นสุด




แนะนำให้เลือกช่วงเวลา
ไม่เกิน 2 ชม.

การดูภาพย้อนหลัง (Play Back)


5. เลือกเครื่องบันทึก



6. เลือกกล้อง




7. คลิกที่ภาพ 2 ครั้งจะได้ภาพใหญ่



8. ใช้นิ้วจิ้มเข้า-ออก ที่แถบเวลา เพื่อปรับสเกล


ของเวลา



ใช้นิ้วลากแถบเวลาไป-มา เพื่อค้นหาช่วงเวลาที่ต้องการ


เพื่อรองรับการดูภาพย้อนหลังจากเครื่องบันทึกภาพ

ไปที่ ตั้งค่า > ทัวไป > ภาษาและภูมิภาค > ปฏิทิน แล้วเลือก คริสต์ศักราช




การตั้งตารางการบันทึก (แบบ 24ชม.)


1.คลิกปุ่ม Home




2.คลิก อุปกรณ์



3.เลือก กล้องที่ต้องการ




4.เลือก กำหนดค่ารีโมทการใช้งาน




การตั้งตารางการบันทึก (แบบ 24ชม.)


5.เลือก จัดการหน่วยความจำ > ตารางเวลา




6.เลือก IPC



7.คลิก รูปดินสอ




8.เลือก ปกติ แล้วเลือกสำเนา




การตั้งตารางการบันทึก (แบบ 24ชม.)

9.คลิก Whole week แล้วกด Save



10.จะเห็นแถบสีเขียว (บันทึก 24ชม.)




วิธี Format Micro SD Card




Download App ชื่อ Imou

1. ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน App



2. คลิก ปุ่ม + เพื่อ Add กล้อง



3. ถ่าย QR Code ของกล้อง หรือวิธีพิมพ์




4. ใส่รหัสผ่าน (admin)




วิธี Format Micro SD Card


5. Add กล้องสำเร็จ




6. เขตเวลาเป็น UTC+07:00



7. เลือกกล้องที่ต้องการ



8. คลิก ตั้งค่า




วิธี Format Micro SD Card


9.เลือก Storage Status




10.คลิก เครื่องหมายบวก




11.เลือก On



12.แล้วคลิก Format



13.ใส่ Password ของกล้อง (admin)



14.เสร็จแล้ว จะเห็นเนื้อที่ของ SD Card

