





คู่มือผู้ใช้งาน

SMART PSS

1.ไปที่ Link : www.dahuasecurity.com/support/downloadCenter/software
ดาวน์โหลด SmartPSS_International_Win32_IS_V2.02.1.R.180619




ในการเปิดโปรแกรมครั้งแรก
จะบังคับให้ตั้งค่า Username และ Password



ในครั้งต่อไปจะมีหน้าต่างให้ใส่ Username และ Password แล้วกด Login

2.คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกเมนู Device





ชื่อเครื่องบันทึก
IP หรือ Domain ของเครื่อง
Port ใส่ 37777
ชื่อผู้ใช้ ของเครื่องบันทึก (admin)
รหัสผ่าน ของเครื่องบันทึก (cctv12345)

ในขณะเพิ่มเครื่องบันทึก ต้องมีการเปิดเครื่องและต่อผ่าน Network ไว้
และเมื่อเพิ่มสำเร็จ จะมีสถานะ Online


No.	Name	IP/Domain Name	Device Type	Device Model	Port	Channel Number	Online Status	SN	Operation
1	3L03	3L03BE7AZD1907	NVR	NVR	N/A	160/42	Online	3L03BE7AZD1907	
2	3d	3d01668a003567	NVR	NVR	N/A	160/42	Online	3D01668A003567	
3	3H00CC5APLE3K15	3H00CC5APLE3K15	DVR	XVR	N/A	800/0	Online	3H00CC5APLE3K15	
4	3H00E24APP1V67	3H00E24APP1V67	DVR	XVR	N/A	160/0/0	Online	3H00E24APP1V67	
5	Condo				N/A	400/0	Online	3D00D4PAG07412	
6	DH-SE130P				N/A	160/0	Online	N/A	
7	Home				N/A	160/0	Online	2K00E24PME110304	
8	Jarun				N/A	160/42	Online	3D0167EPN202215	
9	Mod				N/A	160/0/0	Online	2K00E24PME110304	
10	Office32				N/A	160/0/0	Online	3D00E24PME110304	
11	OfficeCloud				N/A	160/0/0	Online	3D00E24PME110304	
12	PC-NVR				N/A	160/0/0	Online	3D00E24PME110304	
13	PangClient01				N/A	160/0/0	Online	3D00E24PME110304	
14	Roswell				N/A	160/0/0	Online	3D00E24PME110304	
15	Shop				N/A	160/0/0	Online	3D00E24PME110304	
16	Wisdom				N/A	160/0/0	Online	3D00E24PME110304	
17	benjarong				N/A	160/0/0	Online	3D00E24PME110304	
18	pickayud				N/A	160/0/0	Online	3D00E24PME110304	
19	ppp	2K0100CPAETH68H	DVR	XVR	37777	160/0/0	Online	3D00D4PAG07412	
20	sangchai	2K0099dpass0304	DVR	XVR	N/A	160/0/0	Online	2K0099dpass0304	

1.คลิกที่โปรแกรม SmartPSS > ใส่ UserName และ Password แล้วคลิก Login





User Name : admin
Password : cctv12345

2.คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกเมนู Live View




3.คลิกเลือกเครื่องบันทึกที่ต้องการ แล้วคลิกขวาเลือก Sub Stream จะแสดงภาพทุกกล้อง




เลือกรูปแบบการแบ่งภาพหน้าจอ

4. ตั้งค่าให้แสดงภาพเหมือนครั้งสุดท้าย Resume Last Preview




5. ตั้งค่าบันทึกรูปแบบการแสดงผลภาพ Save View




6. การดูภาพจาก View ที่ได้บันทึกไว้

ไปที่เมนู View > แล้วดับเบิลคลิกชื่อ View ที่ต้องการ

1.เอาเมาส์วางตรงกล้องที่ต้องการ คลิกขวา Stream Type > Main Stream



2.ดูที่เก็บ File ภาพนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลงที่เก็บ




จะได้เป็น file.jpg


 Home_CAM 1_main_20180703143116_@1

ชื่อเครื่องบันทึก__จากกล้องที่__ ความละเอียดภาพ__ปี-เดือน-วัน-เวลา ที่จับภาพนิ่ง

1.คลิกเครื่องหมาย + เพื่อเลือกเมนู Playback




2.เลือกวันที่ > เลือกกล้องที่ต้องการ (ครั้งละ 1 กล้อง) > กด Search




เมื่อกด Search แล้วจะพบกราฟเวลา แสดงช่วงเวลาการบันทึก

3.คลิกกราฟเวลา เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูภาพ



4.ดูที่เก็บ File ภาพนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลงที่เก็บ




จะได้อัปเป็น file.jpg


 Home_CAM 5_main_20180701081658_@1

ชื่อเครื่องบันทึก__จากกล้องที่__ ความละเอียดภาพ__ปี-เดือน-วัน-เวลา ที่จับภาพนิ่ง

1.จากการดูภาพย้อนหลัง เมื่อพบช่วงเวลาที่ต้องการสำรองข้อมูลแล้ว > คลิกรูปกรรไกร




กลับมากดคลิกรูปกรรไกรอีกครั้งหนึ่ง




File.avi จะสามารถเปิดได้กับ Software Player ทั่ว ๆ ไปได้

2.กด Start



3.ไปหิวข้อ Exported เพื่อดูที่เก็บ File



จะได้เป็น file.avi



Home_ch5_20180703090034_20180703090921

ชื่อเครื่องบันทึก__จากกล้องที่__ปี-เดือน-วัน-เวลาเริ่มต้น__ปี-เดือน-วัน-เวลาสิ้นสุด